

## Платье С Фестонами - Выкройка #4850

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** тонкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон; шифон.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 2 см. Припуск среднего и нижнего срезов отлетной части спинки и нижнего среза отлетной части полочки – 0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из трикотажа:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом

Из шифона:

1. Отлетная часть спинки – 2 детали
2. Отлетная часть полочки – 2 детали

3. Вставка спинки – 1 деталь
4. Фестоны спинки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

## Инструкции:

1. Стачать вытачки на деталях полочки и спинки. Глубины талиевых вытачек заутюжить к середине, нагрудных вверх.
2. Сложить детали фестонов лицевыми сторонами внутрь и стачать по намеченной фигурной линии. Припуски срезать до 0.5 см, на закруглениях рассечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить фестоны на лицевую сторону вставки спинки и настроить.
3. Обметать тонким ролевым швом средний и нижний срезы отлетной части спинки. Сложить лицевую сторону отлетной части спинки с изнаночной стороной спинки, вложить между ними вставку спинки с фестонами и стачать. Припуски обметать, отогнуть отлетную часть на лицевую сторону.
4. Обметать тонким ролевым швом нижний срез отлетной части полочки. Наложить правую сторону на левую сторону и скрепить по срезам. Сложить отлетную часть полочки с полочкой лицевой стороной с изнаночной стороной и обтачать горловину по намеченной фигурной линии. Припуски рассечь, отвернуть отлетную часть на лицевую сторону.
5. Стачать боковые срезы по отдельности на основной и отлетной части, припуски заутюжить на спинку и обметать. Скрепить основную деталь с отлетной по срезам пройм и обрабатывать далее как одну деталь.
6. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки + 3 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать, начиная и заканчивая строчку точно у размеченной линии плечевого шва, припуски рассечь.
7. Сложить плечевые срезы, располагая плечевой срез полочки между плечевым срезом спинки и косой бейкой, и стачать. Припуски приутюжить и обметать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Припуск низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

**Технический рисунок:**

