

## Классическое Пальто - Выкройка #4865

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** подкладочная ткань; клеевая прокладка; 5 пуговиц; подплечники.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхний воротник – 1 деталь
6. Нижний воротник – 1 деталь

7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Подборт – 2 детали
11. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Мешковина кармана – 4 детали

**ВНИМАНИЕ:** Детали подкладки спинки и полочки кроются по лекалам верха за вычетом обтачки горловины спинки и подборта соответственно.

Из клеевой прокладки:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Подборт — 2 детали
3. Верхний воротник – 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Также дублируются припуски проймы спинки, низ изделия, низ рукава и припуск вдоль входа в карман.

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Стачать рельефные срезы спинки, припуски разутюжить. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить.
3. На центральной части полочки стачать вытачки, глубины заутюжить вниз. Притачать мешковины кармана к центральной части полочки и боковой части полочки, заутюжить припуски на мешковину. Стачать рельефные срезы полочки, одновременно стачивая мешковины. Припуски разутюжить, рассекая уголок на боковой части полочки. Заутюжить мешковины к центру.
4. Стачать плечевые и боковые срезы пальто, припуски разутюжить.
5. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы на закруглениях подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить.
7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и лацкана. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки - на подборт, на участке отворотов - на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить.
8. Втачать нижний воротник в горловину основного изделия, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подбортов. Припуски швов втачивания воротников разутюжить и скрепить близко к швам.
9. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукав в пройму. Пришить подплечники.
10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве для последующего выворачивания. Втачать рукава. Притачать подкладку к подбортам и обтачке.
11. Притачать подкладку к низу изделия и низу рукава. Вывернуть пальто через отверстие на лицевую сторону. Зашить отверстие.
12. Обметать петли на правой полочке. На левой полочке пришить пуговицы. На левой полочке обметать одну верхнюю петлю, пришить внутреннюю пуговицу
13. Сложить деталь пояса вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по контуру, оставляя отверстие в середине пояса. Припуски подрезать, вывернуть пояс на лицевую сторону, приутюжить. Зашить отверстие.

## Технический рисунок:

