

Сарафан - Выкройка #4869

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон. Например, джинсовая ткань или вельвет.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; клеевая прокладка; косая бейка; потайная молния; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза – 4.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
4. Центральная верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали

6. Центральная нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Боковая нижняя часть полочки - 2 детали
8. Клапан – 2 детали
9. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом

Из подкладочной ткани:

1. Клапан – 2 детали
2. Мешковина – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Клапан – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к центру и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см.
3. Стачать рельефные срезы полочки на верхних и нижних частях. Припуски заутюжить к центру и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см.
4. Сложить клапан с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуски в уголке высечь, вывернуть клапан на лицевую сторону. Наложить клапан на полочку и настрочить двойной строчкой на 0.1 см и 0.7 см.
5. Притачать мешковины кармана к боковой части спинки и боковой части полочки, заутюжить припуски на мешковину. Обметать по отдельности боковые срезы. Стачать левый боковой шов от метки молнии до низа, одновременно стачивая мешковины. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой шов, одновременно стачивая мешковины. Припуски разутюжить.
6. Стачать правый боковой шов обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины и лямки. Припуски на закруглениях рассечь, уголки высечь. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Проложить вдоль горловины и лямок отделочную строчку на 0.7 см.
7. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

8. Обметать на лямках петли. Пришить пуговицы на полочке и клапанах.

Технический рисунок:

