

Парка - Выкройка #4871

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плащевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладка; клеевая прокладка; разъемная молния; 4 люверса, декоративный шнур, 2 пуговицы, 4 блочки и 4 наконечника.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 4.0 см. Припуск на подгибку рукава - 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Верхняя часть рукава - 2 детали
4. Нижняя часть рукава - 2 детали
5. Подборт - 2 детали

6. Кокетка спинки – 1 деталь
7. Кокетка полочки – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Клапан – 4 детали
10. Подзор – 2 детали
11. Кулилка – 1 деталь
12. Центральная часть капюшона – 1 деталь
13. Боковая часть капюшона – 2 детали
14. Обтачка капюшона – 1 деталь
15. Планка полочки – 1 деталь
16. Пата – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Большая мешковина кармана — 2 детали
2. Малая мешковина кармана — 2 детали
3. Подкладка полочки – 2 детали
4. Подкладка спинки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Центральная часть капюшона – 1 деталь
8. Боковая часть капюшона – 2 детали

Из клеевой:

1. Подборт — 2 детали
2. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
3. Клапан – 2 детали
4. Планка полочки – 1 деталь
5. Пата – 2 детали
6. Обтачка капюшона – 1 деталь

Также дублируются участки проймы на спинке и полочке, вход в карман, низ изделия и рукава.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать средний срез спинки до метки разреза. Припуски разутюжить. Притачать кокетку к спинке. Заложить складку и закрепить строчкой по лицевой стороне кокетки спинки. Аналогично притачать кокетку к полочке.
3. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижней стороне. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от края. На большую мешковину настрочить подзор, подгибая внутрь длинный срез.

Настрочить клапан на подзор и мешковину. Притачать клапан к полочке по верхней линии разметки кармана. Притачать малую мешковину к полочке по нижней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть мешковины на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать и обметать срезы мешковин. Клапан направить вниз.

4. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски разутюжить. Заутюжить припуски по периметру кулиски на изнаночную сторону, наложить по разметке на изделие с изнаночной стороны и настрочить по двум длинным сторонам на 0.1 см. Пробить по разметке люверсы.

5. Сложить деталь паты вдоль лицевой стороной внутрь обтачать длинную сторону и уголок. Припуски подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см вдоль края. Наложить пату на верхнюю часть рукава и скрепить по локтевому срезу. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукав в пройму.

6. Притачать центральную часть к капюшону. Заутюжить припуски на центральную часть и проложить отделочную строчку на 0.5 см. Пробить люверсы на капюшоне. Втачать капюшон в горловину.

7. Стачать плечевой срез обтачки горловины спинки и подборта, припуски разутюжить. Стачать швы подкладки капюшона, припуски заутюжить на центральную часть. Притачать подкладку капюшона к обтачке, припуски заутюжить на обтачку. Втачать подкладку капюшона в горловину обтачки и подбортов.

8. Сложить верх и подборта лицевыми сторонами внутрь, вложить между деталями молнию и обтачать край борта и внешний срез капюшона. Отвернуть подборта на изнаночную сторону. Скрепить припуски втачивания капюшона между собой. Проложить отделочную строчку по капюшону, согласно разметке, образуя кулиску.

9. Стачать детали подкладки, оставляя отверстие в левом боковом шве. Втачать рукава. Притачать подкладку к обтачке и подбортам, к низу куртки, обтачивая разрез спинки. Притачать подкладку к низу рукавов. Вывернуть через технологическое отверстие. Зашить отверстие. Вдоль разреза спинки проложить закрепляющую строчку на 0.2 см.

10. Проложить отделочно-закрепляющие строчки по низу изделия и низу рукава на 2 см от края.

11. Планку полочки сложить вдоль лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Планку вывернуть, приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см по коротким и внешней сторонам. Наложить планку на полочке, согласно метке. Внешняя сторона направлена к боковому срезу. Настрочить планку на полочку. Отогнуть планку к среднему срезу и настрочить строчкой, шириной 1 см.

12. Продеть шнуры в кулиски и люверсы. Одеть на шнуры блочки и наконечники.

13. Пришить пуговицы на рукава, закрепляя паты.

Технический рисунок:

