

## Блузка С Вырезом С Рюшами - Выкройка #4876

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск по низу изделия и низу рукава - 2.0 см, остальные швы - 1.0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Полочка - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Воротник - 1 деталь
4. Рукав - 2 детали

## Инструкции:

1. Стачать нагрудные вытачки (если предусмотрено размером). Заутюжить глубины вверх.
2. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Воротник сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу. Проложить вдоль длинного среза строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Наложить левую часть воротника на правую и скрепить по нижнему срезу. Втачать воротник в горловину, рассекая в уголках, припуски заутюжить на основную деталь и обметать. Настрочить припуски шва втачивания на основное изделие на 0.5 см.
5. Втачать рукава в открытые проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать. Стачать срезы рукава одновременно с боковыми срезами, припуски приутюжить и обметать.
6. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок:

