

Платье С Трикотажными Рукавами - Выкройка #4879

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон; трикотаж малой или средней степени растяжимости контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния, 2 кнопки.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 1.2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Кокетка спинки - 2 детали
4. Правая полочка — 1 деталь
5. Левая полочка — 1 деталь
6. Верхняя часть рукава - 2 детали
7. Пояс - 1 деталь
8. Обтачка горловины спинки - 2 детали
9. Обтачка горловины полочки - 2 детали

Из трикотажа:

1. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали обтачек и цельнокроеный подборт правой полочки клеевой прокладкой.
2. Пояс сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Припуски в углах подрезать, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
3. Стачать рельефные срезы спинки, вставляя в правый рельеф деталь пояса, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
5. Стачать талиевые и нагрудные вытачки на деталях полочек. Заутюжить глубины талиевых вытачек к середине, нагрудных - вверх.
6. Обметать внешние срезы обтачек горловины. Сложить обтачку горловины с левой полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
7. Притачать левую часть полочки к цельнокроеному подборту правой полочки, складывая их лицевыми сторонами внутрь (подборт выступает над полочкой на 1 см). Припуски приутюжить и обметать.
8. Перегнуть правую полочку по линии полузаноса на лицевую сторону, сложить обтачку горловины с правой полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и верхний угол борта.

Припуски на закруглении рассечь. Вывернуть обтачку и подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Проложить отделочную строчку по правой полочке по намеченной линии.

9. Сложить обтачку горловины спинки с основной деталью лицом внутрь и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски на закруглении рассечь.

10. Стачать плечевые срезы, располагая плечевой срез полочки между плечевым срезом спинки и обтачкой. Припуски заутюжить на спинку, обметать. Вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить.

11. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

12. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.

13. Припуск нижнего среза изделия и низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

14. Пришить кнопки на пояс. Пришить ответные части на внутреннюю часть правой полочки.

Технический рисунок:

