

Блуза С Вставками - Выкройка #4885

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия, низу рукава – 2 см, остальные швы 0.8 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Левая часть полочки – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали



Из основной ткани 1:

1. Правая часть полочки – 1 деталь

Из основной ткани 2:

1. Вставка полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Притачать вставку полочки к левой части полочки. Припуск обметать и заутюжить вниз.
2. Стачать правый плечевой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Обметать припуск горловины правой части и спинки. Припуск подогнуть внутрь и настрочить.
3. Стачать левую и правую части полочки. Обметать припуск, одновременно обметывая левую сторону горловины. Стачать левый плечевой срез, припуск обметать. Припуск левой части горловины подогнуть внутрь и настрочить.
4. Втачать рукава в открытые проймы, припуски приутюжить и обметать. Стачать срезы рукава одновременно с боковыми срезами, припуски приутюжить и обметать.
5. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава, отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

Технический рисунок:

