

## Платье С Декольте - Выкройка #4889

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** шелковые плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** потайная молния; клеевая прокладка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск нижних срезов - 1.5 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка спинки - 1 деталь
4. Обтачка полочки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки - 1 деталь
2. Обтачка полочки - 1 деталь

### Инструкции:

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Заутюжить глубины талиевых вытачек к серединам деталей, нагрудных - вверх.
3. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от метки молнии вниз, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Подкроить 2 бретели шириной 4 см и длиной примерно равной длине, указанной на лекале полочки. Деталь заутюжить вдоль по середине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Настрочить на 0.1 см от края. Платье надеть, отрегулировать длину бретелей и скрепить их с изделием.
6. Стачать правый боковой срез обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез декольте и верхний срез спинки, (бретели располагаются между основным изделием и обтачкой). Припуски настрочить на обтачку на расстоянии 0.2 см от шва обтачивания. Обтачку отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть боковые срезы обтачки и пришить к тесьме застежки молнии.
7. Обметать нижний срез, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

### Технический рисунок:

