

Прямое Платье - Выкройка #4891

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 4 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Спинка – 2 детали
3. Центральная верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Планка – 2 детали
7. Рукав – 2 детали

8. Листочка – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Листочка – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Проложить вдоль шва строчку на 0.5 – 0.7 см. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Проложить вдоль шва строчку на 0.5 – 0.7 см.
3. Стачать рельефные швы верхней части полочки, припуски заутюжить к центру и обметать. Проложить вдоль шва строчку на 0.5 – 0.7 см. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить вдоль шва строчку на 0.5 – 0.7 см.
4. Сложить деталь листочки вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя отверстие для выворачивания. Припуски в уголках высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить листочки на полочку согласно разметке и настрочить.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Настрочить обтачку на полочку вдоль внешнего среза.
7. Сложить детали планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний уголок. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешний срез планки к полочке, строчку заканчивать точно у размеченного шва притачивания нижнего среза. Припуски заутюжить на планку, в уголке рассечь. Припуск внутренней стороны планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания. Наложить правую планку на левую, заправить концы внутрь и стачать, закрепляя нижний срез.
8. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Припуск низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. Проложить поперек планок две отделочные строчки, скрепляя их между собой.

Технический рисунок:

