

Блузка С Кружевом - Выкройка #4892

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон; трикотажное кружевное полотно.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажный клеевой флизелин; 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 1.5 см; остальные швы - 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.



Из основной ткани:

1. Боковая часть спинки - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Кокетка спинки - 1 деталь
4. Обтачка горловины - 2 детали
5. Планка — 4 детали
6. Рукав - 2 детали
7. Пата рукава - 2 детали

Из кружевного полотна:

1. Кокетка полочки - 2 детали
2. Центральная часть спинки - 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины - 1 деталь
2. Планка - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Детали обтачки горловины сложить лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую обтачку вывернуть и приутюжить.
3. Стачать рельефные срезы на спинке, припуски обметать и заутюжить к середине. Притачать кокетку к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
4. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
5. Сложить попарно детали планок и обтачать внешний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю планку к полочке, припуски заутюжить на планку. Срез внутренней планки подогнуть и настрочить в шов притачивания.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Верхнюю обтачку втачать в горловину, заутюжить припуски на обтачку. Подвернуть открытый срез нижней обтачки и настрочить в шов втачивания верхней обтачки.
8. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.

9. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

Технический рисунок:

