

## Двуцветная Трикотажная Блузка - Выкройка #4893

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон сочетающихся цветов.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 2 см. Припуск по горловине и нижнему срезу рукава – 0 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом

Из основной ткани 1:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом

## Инструкции:

1. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Шов обметать и заутюжить вверх.
2. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Шов обметать и заутюжить вверх.
3. Стачать правый плечевой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
4. Подкроить полоску ткани (из ткани 1) под углом 45 градусов шириной 4 см. Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Деталь разложить, подвернуть длинные срезы к центру и приутюжить еще раз. Окантовать бейкой горловину. Стачать левый плечевой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Окантовать срезы рукавов способом, аналогичным обработке горловины.
6. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок:

