

## Платье С Рукавом Крылышком - Выкройка #4898

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 3 см; припуск на подгибку низа рукава – 1.2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Верхняя боковая часть полочки — 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Нижняя часть спинки – 2 детали

7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки - 2 детали
9. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Заложить и закрепить складки на горловине полочки (глубины направлены от середины).
3. Стачать плечевые срезы верхних частей, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. (Также можно обработать нижний срез тонким ролевым швом. В этом случае следует срезать припуск нижнего среза). Сложить рукав с верхней частью изделия и скрепить по рельефным срезам и верхнему срезу проймы.
5. Стачать рельефные срезы спинки и полочки, припуски заутюжить к центрам деталей и обметать.
6. Притачать нижние части платья к верхним, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьмой застежки молнии.
10. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
11. Припуск нижнего среза изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

