

## Блузон - Выкройка #4912

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: kleевая прокладка, 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 2.5 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.



### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### РАСКРОЙ:

#### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь
3. Воротник - 1 деталь
4. Планка - 2 детали
5. Рукав - 2 детали

Из kleевой прокладки:

- 
1. Воротник – 1 деталь
  2. Планка – 2 детали

### **Инструкции:**

1. Продублировать kleевой прокладкой детали.
2. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
3. Деталь воротника сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и приутюжить. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину, припуски заутюжить на воротник. Припуск внутренней стороны воротника подогнуть и настрочить в шов притачивания внешней стороны.
4. Сложить деталь планки вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать верхний уголок. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выпрямить, приутюжить. Притачать внешний срез планки к полочке, строчку заканчивать точно у размеченного шва притачивания нижнего среза. Припуски заутюжить на планку, в уголке рассечь. Припуск внутренней стороны планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания. Наложить правую планку на левую, заправить концы внутрь и стачать, закрепляя нижний срез.
5. Притачать рукав к изделию, припуски заутюжить на рукав и обметать.
6. Стачать боковой шов одновременно со швом рукава, припуски приутюжить и обметать.
7. Нижний срез изделия и рукавов заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1.5 см и настрочить.
8. Обметать петли на правой планке, на левой планке пришить пуговицы.

### **Технический рисунок:**

