

## Платье С Карманами - Выкройка #4916

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** потайная молния; клеевая прокладка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск нижнего среза - 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали
3. Центральная нижняя часть спинки - 2 детали
4. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали
5. Центральная верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
6. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали

7. Центральная нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
8. Боковая нижняя часть полочки - 2 детали
9. Бочок полочки - 2 детали
10. Мешковина - 2 детали
11. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
12. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой вход в карман на боковой нижней части полочки и обтачки. Сложить мешковину с боковой нижней частью полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вход в карман. Отвернуть мешковину на изнаночную сторону, приутюжить. Наложить боковую нижнюю часть полочки на бочок полочки и стачать края мешковин, припуски обметать.
2. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
3. Стачать рельефные срезы верхних и нижних частей спинки и полочки, припуски заутюжить к центру и обметать. Стачать верхние и нижние части спинки и полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки до низа. Припуски среднего шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку молнию.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить, обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины, вложить между ними отделку, и обтачать. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме молнии.
8. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

