

## Летнее Расклешенное Платье - Выкройка #4918

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см; остальные швы – 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть полочки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки - 2 детали
5. Планка — 4 детали
6. Рукав - 2 детали
7. Пата рукава - 2 детали

## 8. Стойка – 2 детали

Из клеевой:

1. Стойка – 1 деталь
2. Планка – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Детали стойки горловины сложить лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую стойку вывернуть и приутюжить.
3. По верхним срезам нижних частей спинки и полочки проложить строчки с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхние и нижние части. Припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить попарно детали планок и обтачать внешний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю планку к полочке, припуски заутюжить на планку. Срез внутренней планки подогнуть и настрочить в шов притачивания.
6. Верхнюю стойку втачать в горловину, заутюжить припуски на стойку. Подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.
7. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.
8. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Низ изделия дважды заутюжить на изнаночную сторону на 1 см и настрочить. Низ рукава подогнуть дважды на 1 см, приутюжить и настрочить.
10. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Обметать петли на патах, на рукавах пришить пуговицы.

Технический рисунок:

