

Блузка Со Складкой - Выкройка #4919

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск нижнего среза изделия - 1.5 см.
Остальные припуски - 1.0 см

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 2 детали
4. Подборт - 2 детали
5. Стойка - 2 детали
6. Рукав - 2 детали
7. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт - 2 детали
2. Стойка - 1 деталь
3. Манжета - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Заложить встречную складку на верхнем срезе спинки. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать. Втачать внешнюю стойку в горловину спинки, припуски рассечь, заутюжить на стойку.
3. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх. Заложить и закрепить складки на плечевом срезе полочки (глубины направлены к среднему срезу).
4. Правая полочка. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить.
Левая полочка. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез от плечевого шва до метки. Припуски на закруглениях и у метки рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить.
5. Наложить правую полочку на левую, совмещая линии середины. Стачать левую полочку с правым подбортом, припуски приутюжить и обметать, одновременно обметывая открытый срез подборта до правого плечевого среза.
6. Заутюжить на изнаночную сторону нижний припуск внутренней стойки. Сложить внутреннюю стойку с внешней стойкой лицом к лицу и обтачать верхний срез точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь.
7. Стачать плечевые срезы, располагая их между внешней и внутренней стойкой. Припуски заутюжить на спинку, обметать. Вывернуть детали на лицевую сторону. Настрочить внутреннюю стойку в шов втачивания внешней стойки.
8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать срезы рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в пройму, припуски приутюжить и обметать.
10. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

11. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
12. Скрепить правую и левую полочки в нижнем углу горловины отделочной строчкой, или декоративной пуговицей, или брошью.

Технический рисунок:

