

## Прямое Платье - Выкройка #4920

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия - 6 см; низа рукава - 2 см; верхний припуск кармана - 3 см; остальные швы - 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Карман - 2 детали
4. Обтачка горловины - 2 детали
5. Планка короткая — 3 детали
6. Планка длинная - 1 деталь

7. Рукав – 2 детали
8. Пата рукава – 2 детали
9. Кокетка спинки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины – 1 деталь
2. Планка короткая – 1 деталь
3. Планка длинная – 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевым флизелином детали.

2. Детали обтачки горловины сложить лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую обтачку вывернуть и приутюжить.

3. Обработка планки:

Левая сторона. Сложить детали коротких планок и обтачать внешний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Притачать один срез планки к полочке, припуск направить на планку. Припуск внутренней стороны планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания верхней.

Правая сторона. Сложить короткую и длинную планки лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по среднему срезу. Строчку заканчивать строго у намеченной линии низа. Планки вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. На изнаночную сторону полочки наложить короткую планку лицевой стороной и притачать, припуск направить на планку и приутюжить.

Наложить правую планку на левую и скрепить планки по нижнему срезу, отгибая верхнюю планку, чтобы она не попала в шов. Припуск верхней планки подогнуть внутрь, формируя уголок. Настрочить с лицевой стороны в два приема: По планке, отворачивая левую часть, и по полочке (по уголку).

4. Обметать верхний срез кармана. Припуск подогнуть внутрь и настрочить. Наложить карман на полочку согласно разметке, боковые и нижний припуски подогнуть внутрь и настрочить.

5. Притачать кокетку к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.

6. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Верхнюю обтачку втачать в горловину, заутюжить припуски на обтачку. Подвернуть открытый срез нижней обтачки и настрочить в шов втачивания верхней обтачки.

9. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.
10. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
11. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем на 5 см и настрочить. Припуск низа рукава подогнуть внутрь два раза по 1 см и настрочить.
12. На левой полочке пришить пуговицы. Обметать петли на патах, на рукавах пришить пуговицы.

### **Технический рисунок:**

