

Платье С Запахом - Выкройка #4925

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2.0 см; припуск на подгибку низа рукава – 1.2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Бочок спинки - 2 детали
3. Полочка - 2 детали
4. Бочок полочки - 2 детали
5. Нижняя боковая часть – 2 детали
6. Пояс - 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

8. Подборт – 2 детали
9. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Сложить деталь пояса лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Припуск в уголках высечь, пояс вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
3. Стачать и обметать средние срезы спинки. Припуск заутюжить на левую сторону.
4. Стачать боковые срезы бочков полочки и спинки, вставляя деталь пояса в левый боковой шов. Припуски обметать и заутюжить на спинку. По верхнему срезу нижней боковой части проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку или заложить произвольные складки. Стачать верхнюю и нижнюю боковые части. Припуск обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
6. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
7. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачки и подборта, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку и подборт на лицевую сторону платья и обтачать вдоль борта и горловину, вкладывая вторую сторону пояса. Припуски подрезать, рассечь припуски в уголках, отвернуть обтачку и подборт на изнаночную сторону и приутюжить.
9. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть внутрь и настроить. Втачать рукава в пройму. Припуски обметать.
10. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
11. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
12. На левом подборте обметать петлю. Пришить потайную пуговицу.

Технический рисунок:

