

## Асимметричная Юбка - Выкройка #4927

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 1 потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск вдоль разреза – 3 см. Припуск на подгибку низа изделия – 3 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Кокетка спинки – 4 детали
3. Правое переднее полотнище – 1 деталь
4. Левое переднее полотнище – 1 деталь
5. Кокетка переда – 2 детали

**ИЗ КЛЕЕВОЙ:**

1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Кокетка переда – 1 деталь

**Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой внутренние кокетки.
2. Стачать вытачки на спинке. Глубину заутюжить к центру. Притачать кокетку спинки к заднему полотнищу, припуски заутюжить вверх и обметать. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали. Стачать средний шов от метки застежки молнии до низа. Припуски шва разутюжить. Втачать застежку молнию.
3. Обметать рельефный срез левого переднего полотнища от метки вниз. Припуск подогнуть на 1 см и настрочить. Стачать рельефный срез от верха до метки. Припуск обметать от верха до низа. Заутюжить припуск на правое переднее полотнище и настрочить от верха до метки на 0.5 – 1.0 см от шва. Припуск от метки до низа подшить потайными стежками.
4. Притачать кокетку переда к переднему полотнищу, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать боковые срезы внутренних кокеток (далее - обтачек), припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настрочить на обтачку на расстоянии 0.2 см от шва обтачивания. Обтачку отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть средние срезы обтачки и пришить к тесьме застежки молнии. Настрочить обтачку в шов притачивания внешней кокетки.
7. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

**Технический рисунок:**

