

## Платье В Стиле Сафари - Выкройка #4929

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевой флизелин; молния; 4 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск на подгибку низа изделия – 3.5 см, припуск по рукаву – 3 см; припуск по верхнему срезу верхнего кармана – 2 см; припуск шлицы полочки – 6 см; остальные швы – 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 1 деталь со сгибом
4. Планка - 1 деталь
5. Рукав - 2 детали

6. Воротник – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Пата рукава – 2 детали
9. Верхний карман – 2 детали
10. Листочка – 2 детали
11. Клапан – 2 детали
12. Кулилка – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 1 деталь
2. Воротник – 1 деталь
3. Листочка – 2 детали
4. Клапан – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Большая мешковина кармана- 2 детали
2. Малая мешковина кармана – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Притачать кокетку к спинке, припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
3. Наметить место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин.
4. Верхний припуск верхних карманов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Заложить и закрепить бантовую складку. Заутюжить боковые и нижние припуски карманов на изнаночную сторону. Наложить карманы на полочку согласно разметке и настрочить. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Припуски на закруглениях рассечь и вывернуть на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от края. Обметать свободный срез клапанов. Обметать петли на клапанах. Притачать клапаны к полочке над верхними карманами, отвернуть вниз и настрочить.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить отделочную строчку на

0.5 см от края.

6. На деталях полочки и спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию бокового шва (линию сгиба шлицы). Спинку заутюжить по линии сгиба шлицы, на полочке заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать боковые срезы отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать боковой срез от верхнего среза до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на полочке. Припуски шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой.

7. Заутюжить короткие стороны кулиски на изнаночную сторону и настрочить. Заутюжить продольные припуски кулиски на изнаночную сторону, наложить кулиску по разметке на платье и настрочить двумя параллельными строчками.

8. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от края. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.

9. Расстегнуть застежку молнию. Наложить на изнаночную сторону полочки застежку молнию лицевой стороной вниз, зубчики направлены от середины и настрочить двумя параллельными строчками. Наложить планку и обтачку на изнаночную сторону платья и обтачать горловину и вдоль молнии. Разрезать полочку и планку вдоль посередине по намеченной линии. На расстоянии 1-1,5 см от конца намеченной линии сделать наклонные разрезы. Припуски подрезать, в местах закругления рассечь. Отвернуть обтачку и планку на лицевую сторону, заправить нижнюю часть молнии между полочкой и обтачкой. Продвинуть бегунок молнии вверх, закрыть молнию. Закрепить нижний уголок строчкой поперек молнии. Припуски планки и обтачки заутюжить внутрь и настрочить с лицевой стороны на 0.2 см от края.

10. Сложить пату рукава лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Припуски подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Обметать петли. Притачать пату к внутренней части рукава по разметке.

11. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукав в пройму, припуски приутюжить и обметать.

12. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. Припуск низа рукава подогнуть внутрь на 1 см, затем на 2 см и настрочить.

14. Пришить пуговицы на верхние карманы и на рукава.

15. Подкроить завязку нужной длины (примерно, обхват талии + 50 см) и шириной 4 см. Завязку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Подогнуть короткие припуски внутрь и стачать завязку вдоль на 0.1 см от края. Продеть завязку в кулиску.

Технический рисунок:

