

## Блузка С Планкой - Выкройка #4933

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 1.5 см, остальные швы – 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины спинки - 2 детали
4. Полочка - 2 детали
5. Обтачка горловины полочки - 4 детали
6. Планка полочки - 2 детали
7. Рукав - 2 детали
8. Нижняя часть полочки — 2 детали

## 9. Нижняя обтачка полочки – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки - 2 детали
3. Планка полочки - 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру.
3. Рассечь припуск у метки бокового среза нижней части полочки. Обметать припуск от метки до низа. Припуск подогнуть внутрь и настрочить. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Наложить нижнюю обтачку на полочку лицевой стороной вниз и обтачать нижний срез. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону. Притачать нижнюю часть полочки к верхнему срезу обтачки. Припуск обметать. Проложить строчку с лицевой стороны, закрепляя обтачку и нижнюю часть.
4. Стачать рельефный срез полочки до нижней метки. Припуск обметать и заутюжить к боковому срезу. Настрочить припуск на отлетную часть полочки на 0.5 см от края.
5. Планки заутюжить вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешний срез планки к полочке. Шов заутюжить в сторону планки. Внутренний срез планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Сложить внешнюю и внутреннюю обтачку лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую обтачку вывернуть и приутюжить.
8. Внешнюю обтачку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней обтачки и настрочить в шов втачивания.
9. Стачать срез рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
10. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

