

Платье Со Складками - Выкройка #4934

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния, клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья - 2 см; припуск на подгибку низа рукава — 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Пояс спинки — 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Пояс полочки — 1 деталь
6. Нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
7. Рукав - 2 детали
8. Обтачка горловины спинки - 2 детали
9. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
10. Мешковина - 4 детали

Инструкции:

1. Заложить и закрепить складки на нижних частях полочки и спинки.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к центру. Притачать пояс спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать нижнюю часть спинки к поясу, припуски заутюжить на пояс и обметать.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Заложить и закрепить складки на горловине верхней части полочки (глубины направлены от середины). Притачать пояс полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к поясу, припуски заутюжить на пояс и обметать.
5. Притачать детали мешковин к нижним частям спинки и полочки, припуски обметать и заутюжить на мешковину. Стачать боковые срезы, одновременно стачивая мешковины кармана. Припуски обметать и заутюжить на полочку.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и среднему срезу спинки.
8. Обметать нижний срез рукава, припуск подогнуть внутрь и настрочить. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы

с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

