

4935 - Выкройка #4935

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 1.5 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Вставка полочки - 2 детали
4. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом
5. Планка — 4 детали
6. Рукав - 2 детали
7. Пата рукава - 2 детали

8. Обтачка горловины – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины – 1 деталь
2. Планка – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Заложить складки на спинке, глубины направить к центру. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск заутюжить на кокетку и обметать.
3. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать вставку к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить попарно детали планок и обтачать внешний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. На правой планке обметать петли. Притачать планки к лицевой стороне полочки по длинному срезу, не доходя до низа на 1 см. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Концы планок заправить внутрь и стачать, закрепляя нижний срез. Обметать припуски.
6. Детали обтачки горловины сложить лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую обтачку вывернуть и приутюжить. Верхнюю обтачку втачать в горловину, заутюжить припуски на обтачку. Подвернуть открытый срез нижней обтачки и настроить в шов втачивания верхней обтачки.
7. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.
8. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Низ изделия и рукава обметать, подогнуть внутрь и настроить.
10. На левой полочке пришить пуговицы. Обметать петли на патах, на рукавах пришить пуговицы.

Технический рисунок:

