

Платье С Завязками - Выкройка #4936

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 7 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали со сгибом
2. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 4 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Боковая часть полочки – 2 детали

7. Рукав – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать цельнокроеный подборт клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать верхнюю часть спинки к нижней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать внешний срез подборта. Перегнуть подборт на лицевую сторону по линии полузаноса и обтачать верхний срез до метки. Припуски у метки рассечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
4. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к центру и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски у меток рассечь, заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.
6. Стачать плечевые и боковые срезы внутренних верхних частей спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить внутренние детали с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и полочки и завязки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Настрочить внутреннюю часть в шов притачивания внешней части. Скрепить внешнюю и внутреннюю части по срезу проймы.
7. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Припуск низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
9. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

