

Юбка Со Складками - Выкройка #4947

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 потайная молния; 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище 1 – 2 детали
2. Заднее полотнище 2 – 2 детали
3. Заднее полотнище 3 – 2 детали
4. Переднее полотнище – 1 деталь
5. Пояс – 1 деталь

6. Мешковина – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Пояс – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой деталь пояса.
2. На переднем полотнище заложить складки: сложить деталь изнаночной стороной внутрь по размеченным линиям, направить глубины к центру, скрепить их по верхнему срезу.
3. Заднее полотнище 1: стачать вытачки, заутюжить глубины к центру. Заднее полотнище 3: заложить складки аналогично переднему полотнищу.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
5. На лицевую сторону переднего и заднего полотнища наложить мешковины кармана по надсечкам лицевой стороной вниз. Притачать мешковины кармана к припускам входа в карман. Стачать боковые срезы, одновременно стачивая мешковины, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны и переходной конец. Припуски у метки рассечь, вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону пояса к юбке, припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания.
7. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
8. Обметать на поясе петлю и пришить пуговицу.

Технический рисунок:

