

Двухслойное Платье - Выкройка #4948

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 2.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Внешняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Внутренняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Внешняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Внутренняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Рукав - 2 детали
6. Планка - 1 деталь

Инструкции:

1. Заутюжить на изнаночную сторону припуски длинных и одной короткой стороны планки. Наложить планку на внешнюю часть полочки и настроить.
2. Стачать плечевые и боковые срезы внешних и внутренних частей изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Сложить внутреннее платье с внешним изнаночной стороной с лицевой и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть платье на лицевую сторону, выправить, приутюжить, скрепить по срезам пройм.
4. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припуски приутюжить, обметать.
5. Припуск подгибки низа платья и рукава заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настроить.
6. Пришить пуговицы на планку.

Технический рисунок:

