

Платье С Имитацией Запаха - Выкройка #4951

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: легкие платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; потайная молния, 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Пояс спинки — 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя часть полочки - 2 детали
5. Нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
6. Пояс полочки - 2 детали

7. Обтачка пояса - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 2 детали

Инструкции:

1. Заложить и закрепить по верхнему срезу складки на нижних частях полочки и спинки. Глубины направлены к центру.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и подкладки спинки, глубины заутюжить к центру.
3. Стачать плечевые и боковые срезы на деталях верха и подкладки. Припуски разутюжить.
4. Сложить верхнюю часть платья с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Обтачать пройму в два этапа: пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски на закруглениях высечь, отвернуть подкладку на изнаночную сторону.
5. Скрепить верх и подкладку по нижнему срезу. По нижнему срезу верхней части полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
6. Притачать пояса полочки к поясу спинки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
7. Притачать пояса к верхним частям полочки и спинки, припуски обметать и заутюжить вниз. Наложить обтачку пояса на правую часть пояса и обтачать по среднему и нижнему срезам. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии притачивания. Рассечь нижний припуск обтачки и пояса, не доходя до конца строчки на 0.1 см. Высечь припуск в уголке, отвернуть на изнаночную сторону. Рассечь верхний припуск обтачки у конца намеченной верхней линии притачивания. Подогнуть верхний припуск обтачки внутрь и настрочить в шов притачивания. Наложить правую часть платья на левую, скрепить по линии середины и стачать обтачку пояса и левый пояс полочки. Припуск обметать.
8. Стачать боковые срезы нижних частей платья. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Притачать юбку платья к поясу, отгибая правую верхнюю часть полочки. Метки на нижнем срезе пояса соответствуют центральным складкам.
9. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
10. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. Пришить декоративные пуговицы на пояс.

Технический рисунок:

