

Топ Со Складками - Выкройка #4952

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие шелковые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 1.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 2 детали
2. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
7. Обтачка горловины - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачку горловины.
2. Обметать по отдельности средние срезы кокеток спинки. Стачать кокетки спинки от метки до нижнего среза, припуски разутюжить, приутюживая разрез. Проложить вдоль разреза строчку на 0.1 см. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить на кокетку, обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы нижней части спинки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить на 0.1 см от края. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
5. Сложить деталь центральной части полочки изнаночной стороной внутрь и застрочить складки. Направить глубины к боковому срезу и приутюжить. Сложить деталь нижней части полочки изнаночной стороной внутрь и заложить складки. Направить глубины центральных складок к середине детали, а боковых к боковому срезу и приутюжить. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 10 см для навесных петель. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Разрезать на две части и отрегулировать длину петель.
8. Сложить детали обтачки горловины лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и внешнему контуру, вкладывая навесные петли с правой стороны. Начинать и заканчивать строчку необходимо точно у размеченной линии шва втачивания обтачки в горловину. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону, приутюжить. Внешнюю обтачку втачать в горловину, припуски заутюжить на обтачку. Открытый срез внутренней обтачки подвернуть внутрь и настроить в шов втачивания.
9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
10. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

11. Пришить пуговицы на левой стороне обтачки.

Технический рисунок:

