

Жакет С Косой Застежкой - Выкройка #4960

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон родственных или контрастных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 2 застежки молнии; 1 разъёмная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали



Из основной ткани 1:

1. Боковая часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть полочки - 2 детали
3. Кокетка полочки - 2 детали
4. Стойка - 2 детали
5. Подборт - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Центральная часть полочки - 2 детали
2. Стойка - 1 деталь
3. Подборт - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Подкладка полочки - 2 детали
4. Верхняя часть рукава - 2 детали
5. Нижняя часть рукава - 2 детали

ВНИМАНИЕ: Детали спинки из подкладки кроются по лекалам верха за вычетом ширины обтачки горловины спинки.

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать плечевые вытачки, глубины заутюжить к середине. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить.
3. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить на кокетку. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине.
4. Наметить место расположение карманов параллельными линиями. Прорезать вход. На расстоянии 1-1.5 см от конца разметки сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть припуски на изнаночную сторону, края выправить. Застёжку молнию положить под края отверстия так, чтобы зубчики были видны и притачать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски разутюжить.
6. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и внешнему срезу. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть стойку на лицевую сторону,

выправить, приутюжить. Втачать стойку в горловину.

7. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Наложить левую часть застежки молнии по разметке на левую полочку и настроить.

8. Притачать к краю борта правой части полочки правую часть застёжки молнии, зубчики направлены от среза. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта, срез горловины (стойка располагается между обтачкой и основным изделием) и нижний угол борта. Припуски на закругления рассечь, в уголках высечь, вывернуть детали на лицевую сторону. Проложить вдоль борта и лацкана отделочную строчку на 0.5 – 0.7 см.

9. Стачать локтевой шов рукава, припуски разутюжить. Заутюжить низ рукава. Стачать передний шов рукава, припуски разутюжить. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя в правом переднем шве рукава отверстие. Заутюжить припуски подкладки.

11. Притачать подкладку к подбортам и обтачке, припуски приутюжить. Вывернуть изделие на лицевую сторону, швы выправить.

12. Наметить и заутюжить низ изделия. Обтачать подкладкой низ рукава и изделия. Вывернуть куртку на лицевую сторону через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

Технический рисунок:

