

## Жакет С Фигурным Низом - Выкройка #4970

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** костюмные ткани из натуральных или искусственных волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; подкладка; подплечники; 4 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск по нижнему срезу рукава 3, остальные швы – 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали

7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Клапан – 4 детали
10. Рамка кармана – 2 детали
11. Обтачка низа полочки – 2 детали
12. Обтачка низа спинки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Мешковина большая – 2 детали
8. Мешковина малая – 2 детали

Детали подкладки полочки и спинки кроются за вычетом ширины обтачки горловины, низа и подборта.

Из клеевой прокладки:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Обтачка низа спинки – 2 детали
5. Рамка кармана – 2 детали
6. Обтачка низа полочки – 2 детали

А так же дублируются: верхняя часть центральной части спинки с участком проймы, пройма боковой части спинки, припуск по нижнему срезу рукава.

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать и разутюжить рельефные швы на спинке. Стачать и разутюжить средний срез спинки.
3. Стачать и разутюжить рельефные швы на полочке.
4. Сложить детали клапанов попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижней стороне. Припуски высечь, в уголках подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Наметить место расположение карманов параллельными линиями. Сложить рамку кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательные линии на рамке и клапане кармана для притачивания параллельно сгибу. Притачать большую мешковину к клапану. Притачать

рамку и клапан к полочке. Разрезать полочку по намеченной на лекале линии. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие рамку и клапан вывернуть на изнаночную сторону, края выправить. Закрепить уголки кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать малую мешковину кармана в шов притачивания рамки. Стачать срезы мешковин.

5. Стачать плечевые и боковые швы жакета. Разутюжить плечевые и боковые швы. Стачать средний шов воротника. Припуск разутюжить. Втачать цельнокроеный воротник в горловину, рассекая припуск в уголке. Припуски рассечь и разутюжить.

6. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Притачать подплечники.

7. Стачать плечевые срезы обтачки и подбортов. Припуски разутюжить. Стачать средний шов воротника. Припуск разутюжить. Втачать цельнокроеный воротник в горловину обтачки, рассекая припуск в уголке. Припуски рассечь и разутюжить. Притачать к низу подборта обтачку низа полочки. Припуски разутюжить. Стачать средний срез обтачки низа спинки, припуски разутюжить. Стачать боковые срезы обтачек низа. Припуски разутюжить.

8. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль линии низа, борта и горловины. Отвернуть подборта и обтачки на изнаночную сторону и приутюжить.

9. Стачать детали подкладки, оставляя отверстие в переднем шве правого рукава. Приутюжить подкладку.

10. Притачать подкладку к подбортам, обтачке горловины спинки, обтачке низа, совмещая швы подкладки со швами изделия, к низу рукава изделия.

11. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать технологическое отверстие в рукаве.

12. Обметать петли и пришить пуговицы.

## **Технический рисунок:**

