

## Блузка С Драпировкой - Выкройка #4971

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск нижнего среза изделия и рукава – 1.5 см. Остальные швы – 1.0 см

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
5. Рукав - 2 детали
6. Драпировка - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.
2. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.
3. Внешний припуск драпировки обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Или обработать швом американка, для этого необходимо срезать припуски. Обметать верхний прямой срез банта. Сложить цельнокроенный бант по средней намеченной линии лицевой стороной внутрь и обтачать концы банта. Рассечь припуск горловины у строчки обтачивания начала банта. Наложить драпировку на полочку, скрепить по срезу горловины, плечевому срезу, пройме, боковому срезу. Подкроить полосу шириной 4 см. Подвернуть края к центру и приутюжить. Наложить полосу лицевой стороной вниз на лицевую сторону полочки между метками. Притачать к полочке по срезу горловины. Собрать сборку на драпировке. По необходимости закрепить складки вручную. Обогнуть складки полоской и закрепить у среза горловины.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез обтачек. Наложить обтачки лицевой стороной вниз на основное изделие и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на лицевую сторону, приутюжить.
6. Стачать срезы рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
7. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## **Технический рисунок:**

