

## Платье Сарафан - Выкройка #4972

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия - 2.5 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
6. Подборт - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на верхней части спинки, заутюжить глубины к середине. Заложить и закрепить складки на нижней части спинки (глубины направлены к боковым швам). Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Заложить и закрепить складки на нижней части полочки (глубины направлены к боковым швам). Стачать рельефный шов полочки, рассекая центральную часть в уголке, припуски заутюжить на боковую часть и обметать.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и горловину. Припуски на закруглении рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить и приутюжить.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
8. Обметать петли на правой и левой полочках. Пришить основные и внутренние пуговицы.

## Технический рисунок:

