

## Кожаная Куртка - Выкройка #4973

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: искусственная или натуральная кожа.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; разъемная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия и низа рукава – 3 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
2. Центральная нижняя часть спинки – 2 детали
3. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
4. Боковая нижняя часть спинки – 2 детали
5. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
6. Центральная нижняя часть полочки – 2 детали

7. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
8. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали
9. Кокетка — 2 детали
10. Стойка – 2 детали
11. Верхняя часть рукава 1 – 2 детали
12. Вставка рукава — 2 детали
13. Верхняя часть рукава 2 – 2 детали
14. Нижняя часть рукава 1 – 2 детали
15. Нижняя часть рукава 2 — 2 детали
16. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
17. Подборт – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Верхняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали

## **Инструкции:**

1. Стачать рельефные срезы верхних и нижних частей спинки, припуски заутюжить к середине и настроить на 0.2 см от шва. Стачать средние срезы верхних и нижних частей спинки, припуски разутюжить и настроить на 0.2 см от шва. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и настроить на 0.2 см от шва.
2. Стачать рельефные срезы верхних и нижних частей полочки, припуски заутюжить к середине и настроить на 0.2 см от шва. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и настроить на 0.2 см от шва.
3. Притачать кокетку к спинке, припуск заутюжить на кокетку и настроить на 0.2 см от шва. Притачать кокетку к полочке, припуск заутюжить на кокетку и настроить на 0.2 см от шва.
4. Стачать боковые срезы, припуски разутюжить.
5. Притачать вставку рукава к верхней части рукава 1, припуски заутюжить на вставку и настроить на 0.2 см от шва. Притачать верхнюю часть рукава 2 к вставке рукава, припуски заутюжить на вставку и настроить на 0.2 см от шва. Стачать нижнюю часть рукава 1 и нижнюю часть рукава 2, припуски заутюжить вверх и настроить на 0.2 см от шва. Стачать локтевой срез рукава, припуск заутюжить на верхнюю часть рукава и настроить на 0.2 см от шва. Стачать передний срез рукава. Втачать рукава в проймы.
6. Притачать к бортам застежку молнию (зубчики направлены от середины).

7. Втачать внешнюю стойку в горловину верха, припуски рассечь и разутюжить.
8. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить. Втачать внутреннюю стойку в горловину, припуски рассечь и разутюжить. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать нижний угол борта, борт и стойку. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, детали вывернуть и приутюжить. Скрепить припуски втачивания стойки между собой.
9. Стачать детали подкладки, оставляя отверстие в левом боковом шве. Втачать рукава. Притачать подкладку к подбортам и обтачке, к нижнему срезу. Вывернуть изделие через технологическое отверстие. Притачать подкладку к низу рукава через технологическое отверстие, припуски приутюжить. Зашить отверстие.
10. Проложить отделочную строчку по контуру стойки. Проложить дополнительную отделочную строчку вдоль борта на 0.5 см от молнии.

### **Технический рисунок:**

