

Блузка С Воланом В Рельефном Шве - Выкройка #4974

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 10 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2.5 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть кокетки спинки - 1 деталь
2. Боковая часть кокетки спинки - 2 детали
3. Спинка - 1 деталь со сгибом
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Рукав - 2 детали

7. Волан — 2 детали

Из отделочной ткани:

1. Планка — 2 детали
2. Стойка - 2 детали
3. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка — 2 детали
2. Стойка - 1 деталь
3. Манжета - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую стойку вывернуть и приутюжить.
3. Заутюжить планку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону планки к центральной части полочки, припуски заутюжить на планку. Срез внутренней планки подогнуть и настрочить в шов притачивания.
4. Стачать плечевые швы центральной части полочки и центральной части кокетки спинки, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать плечевые швы боковой части полочки и боковой части кокетки спинки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Внешний срез волана обработать швом американка или обметать тонким ролевым швом. Стачать рельефный срез полочки и кокетки спинки, вкладывая волан между деталями. Припуски заутюжить к середине и обметать.
6. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Внешнюю часть стойки втачать в горловину, заутюжить припуски на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
9. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

11. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем на 1.5 см и настрочить.

12. На правой планке и стойке обметать петли, на левой - пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Технический рисунок:

