

## Блуза С Декоративной Обтачкой - Выкройка #4976

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск нижнего среза изделия и рукава – 2.5 см. Остальные швы – 1.0 см

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Обтачка спинки - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 1 деталь со сгибом
4. Обтачка полочки - 4 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Пата рукава - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки - 1 деталь
2. Обтачка полочки - 2 детали

### **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.
2. Стачать плечевые срезы обтачек спинки и полочки, припуски разутюжить. Сложить обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить правую сторону обтачки на левую и скрепить по припускам.
3. Вдоль выреза полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
4. Стачать боковые и плечевые срезы изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Втачать обтачку в горловину изделия, припуски приутюжить и обметать.
6. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.
7. Стачать срезы рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в пройму, припуски приутюжить и обметать.
8. Нижний срез изделия и рукава заутюжить на 1 см на изнаночную сторону, затем еще на 1.5 см и настрочить.
9. Пришить пуговицы на обтачке полочки. Обметать петли на патах, на рукавах пришить пуговицы.

### **Технический рисунок:**

