

## Жилет С Косым Низом - Выкройка #4980

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** подкладочная ткань; клеевая прокладка; 2 пуговицы; пряжка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 4 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Бочок – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Подборт – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

6. Клапан – 4 детали
7. Обтачка кармана – 4 детали
8. Пояс – 1 деталь
9. Шлевка – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Бочок – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Мешковина – 4 детали

Внимание! Детали спинки и полочки из подкладочной ткани кроются по деталям верха за вычетом обтачки горловины спинки и подборта соответственно.

Из клеевой прокладки:

1. Полочка – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Клапан – 2 детали
5. Обтачка кармана – 4 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить.
3. Разрезать полочку по линии кармана, не доходя до вертикальной стороны вытачки на 1.0 см. Стачать вытачку, высечь глубину до 1 см и разутюжить. Скрепить вход в карман долевиком или сметать. Стачать рельефные швы полочки, припуски разутюжить.
4. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать с трех сторон. Подрезать припуски углов клапанов, на закруглениях рассечь, вывернуть на лицевую сторону. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от края.
5. Наметить место расположения кармана. Сложить обтачки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательную линию на клапане для его притачивания параллельно верхнему срезу клапана, промеряя ширину клапана по всей длине. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман для притачивания клапана и обтачек кармана. Притачать подкладку кармана к клапану. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки

должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить так, чтобы заутюженные сгибы обтачек подходили встык друг к другу. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Вложить клапан в карман и притачать к верхней обтачке кармана. Притачать нижнюю подкладку кармана в шов притачивания нижней обтачки, подрезать и стачать подкладку кармана.

6. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.

7. Стачать средний шов воротника, припуски разутюжить. Втачать цельнокроеный воротник в горловину, рассекая припуск в уголке, припуски рассечь и разутюжить.

8. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов, припуски разутюжить. Стачать средний шов воротника, припуск разутюжить. Втачать цельнокроеный воротник в горловину обтачки, рассекая припуск в уголке, припуски рассечь и разутюжить.

9. Подборт наложить налицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать борта и воротник. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборта на изнаночную сторону и приутюжить.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя в правом боковом шве отверстие для последующего выворачивания. Припуски заутюжить.

11. Притачать подкладку к подбортам и обтачке, припуски приутюжить. Вывернуть изделие налицевую сторону, швы выправить. Скрепить между собой припуски втачивания воротников.

12. Обтачать подкладкой низ изделия. Вывернуть налицевую сторону через отверстие. Обтачать проймы в два приема: сначала пройму спинки, затем пройму полочки. Стачать технологическое отверстие.

13. Проложить вдоль бортов и низа отделочную строчку на 4 см от края.

14. Обметать петли на полочке. Пришить пуговицы: основную и потайную.

15. Обметать один длинный срез шлевки. Шлевку сложить в три слоя и настрочить по длинным сторонам. Разрезать шлевку на 4 части. Настрочить шлевки на рельефные срезы на талии.

16. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Вывернуть пояс налицевую сторону, приутюжить. Обметать короткую сторону. Проложить по периметру отделочную строчку на 0.5 см. Продеть и закрепить пряжку на обметанной стороне пояса. Пробить отверстия.

Технический рисунок:

