

Пальто - Выкройка #4981

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: пальтовая ткань из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладка; 3 кнопки; 2 люверса; 2 наконечника; шнурок.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Верхний срез кармана – 3 см, припуск на подгибку низа 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Нижний воротник - 1 деталь
4. Верхний воротник – 1 деталь
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

7. Рукав – 2 детали
8. Карман – 2 детали
9. Кулилка – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Полочка – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Верхний воротник - 1 деталь

ВНИМАНИЕ: Детали спинки, полочки и рукава из подкладки кроются по лекалам верха за вычетом ширины обтачки горловины спинки, подборта и манжеты соответственно.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. На полочке стачать вытачки. Глубину срезать и заутюжить к центру.
3. Обметать верхний срез кармана, припуск подогнуть внутрь и настрочить. Заутюжить боковые и нижний припуски кармана внутрь. Наложить карман на полочку согласно меткам и настрочить по боковым и нижнему срезу. Нет разметки кармана на полочке.
4. Стачать и разутюжить плечевые срезы пальто. Притачать рукава. Припуски разутюжить.
5. Стачать боковой шов одновременно со швом рукава. Припуск заутюжить на спинку. Стачать шов манжеты, припуски разутюжить. Сложить манжету с рукавом лицевыми сторонами внутрь и притачать. Отвернуть манжету на изнаночную сторону.
6. Пробить люверсы на полочке. Наложить кулиску лицевой стороной вниз на изнаночную сторону пальто и настрочить вдоль длинных срезов.
7. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. На правый подборт

пришить кнопки.

9. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки - на подборт, на участке отворотов - на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить. Притачать подкладку к низу манжеты.

10. Втачать нижний воротник в горловину пальто, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом рукаве.

12. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов, обтачке горловины спинки и низу пальто.

13. Вывернуть пальто через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в подкладке рукава.

14. На левой полочке пришить кнопки. Продеть шнур в кулиску, закрепить блочки на концах шнура. Отвернуть манжеты на лицевую сторону.

Технический рисунок:

