

Жакет С Отложным Воротником - Выкройка #4982

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкая костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; 6 пуговиц; подплечники; подокатники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа рукава и низа изделия - 3.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Нижняя часть полочки - 2 детали
6. Воротник - 2 детали

7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Верхняя часть рукава – 2 детали
10. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка полочки - 2 детали
2. Верхняя часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
4. Верхняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали
6. Клапан – 2 детали
7. Мешковина – 4 детали

Детали подкладки верхних частей спинки кроются за вычетом ширины обтачки горловины.

Из клеевой прокладки:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Воротник - 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Подборт – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Так же продублировать припуски нижнего среза изделия, низа рукава и цельнокроеные клапаны.
2. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх.
3. Сложить подкладку клапана с основной деталью лицевыми сторонами внутрь и обтачать по контуру. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии припуска верхнего среза подкладки клапана. Припуски на закруглениях и у меток рассечь, вывернуть клапан на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
4. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх. Стачать центральную и боковую части полочки, припуски заутюжить к середине.
5. Притачать нижнюю часть полочки к верхней, оставляя не стачанным вход в карман. Припуски у меток рассечь и заутюжить вверх. Наложить нижнюю мешковину на нижнюю часть полочки и обтачать вход в карман. Вывернуть мешковину на изнаночную сторону. Притачать верхнюю мешковину к подкладке клапана. Стачать срезы мешковин.

6. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы жакета.
7. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть воротник, выправить и приутюжить.
8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.
9. Сложить подборт с полочкой лицом к лицу и обтачать нижний угол, борт и срез горловины до метки. Припуск на шов обтачивания борта от низа до горловины настрочить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Рассечь припуск на горловине около метки. Борт вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Втачать верхний воротник в горловину спинки и полочки, припуски разутюжить. Втачать нижний воротник в горловину обтачки и подборта, припуски разутюжить.
11. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.
12. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники и подокатники.
13. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.
14. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника скрепить близко к швам.
15. Притачать подкладку к низу жакета и низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.
16. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

