

Платье С Декоративным Поясом - Выкройка #4998

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; клеевая прокладка; потайная молния; клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижних срезов изделия и нижнего среза рукава – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь
5. Пояс спинки левый - 1 деталь
6. Пояс спинки правый - 1 деталь

7. Пояс полочки - 1 деталь
8. Рукав - 2 детали
9. Обтачка горловины спинки - 2 детали
10. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Пояс спинки левый - 1 деталь
2. Пояс спинки правый - 1 деталь
3. Пояс полочки - 1 деталь
4. Мешковина - 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Сложить деталь пояса с подкладочной тканью лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему и нижнему срезам. Припуски рассечь, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
3. Стачать вытачки на верхних частях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Наложить пояс спинки на спинку и скрепить по боковому и среднему срезам.
4. Стачать вытачки на верхних частях полочки, заутюжить глубины талиевых вытачек к середине, нагрудных - вверх.
5. На нижней части полочки заложить и закрепить складки (глубины направлены от центра). Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Наложить пояс полочки на полочку и скрепить по боковым швам.
6. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
7. Притачать детали мешковин к нижним частям спинки и полочки, припуски обметать и заутюжить на мешковину. Стачать боковые срезы, одновременно стачивая мешковины кармана. Припуски обметать и заутюжить на полочку.
8. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить

обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам, среднему срезу спинки.

10. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

11. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

