

Куртка С Капюшоном И Карманами - Выкройка #6137

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подвяз; разъемная молния; 2 блочка; декоративный шнур.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани 1:



1. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть полочки - 2 детали
3. Капюшон - 2 детали
4. Центральная часть капюшона - 1 деталь
5. Обтачка капюшона - 1 деталь
6. Верхняя часть рукава - 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Средняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Средняя часть полочки - 2 детали
3. Средняя задняя часть рукава - 2 детали
4. Средняя передняя часть рукава - 2 детали

Из основной ткани 3:

1. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть полочки - 2 детали
3. Бочок полочки - 2 детали
4. Мешковина кармана - 4 детали
5. Нижняя задняя часть рукава - 2 детали
6. Нижняя передняя часть рукава - 2 детали

Из подвяза:

1. Нижняя планка - 1 деталь
2. Манжета - 2 детали

Инструкции:

1. Стачать верхнюю и среднюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать среднюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
2. Притачать мешковины карманов к деталям нижних частей полочки. Стачать рельефные срезы полочки, одновременно обтачивая мешковину. Заутюжить припуски к середине, обметать.
3. Стачать верхнюю и среднюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать среднюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Притачать боковые части капюшона к центральной части, заутюжить припуски на центральную часть и обметать. Пробить по разметке блочки. Обметать внутренний срез обтачки капюшона. Сложить

обтачку с капюшоном и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Настрочить обтачку капюшона на основную деталь, образуя кулиску.

6. Втачать капюшон в горловину, припуски заутюжить на капюшон и обметать.

7. Обметать срезы борта. Обметать один длинный срез нижней планки. Притачать необметанный срез планки к нижнему срезу куртки, слегка растягивая планку. Втачать застежку молнию. Обогнуть планкой молнию и настрочить в шов притачивания молнии. Отвернуть планку внутрь и настрочить в шов притачивания верхнего среза планки.

8. Притачать среднюю заднюю часть рукава к нижней задней части рукава, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать среднюю переднюю часть рукава к нижней передней части рукава, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать верхнюю часть рукава к средней передней части рукава, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать верхний шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Стачать нижний срез рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать.

9. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Стачать манжету в кольцо. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, припосаживая рукав, припуски обметать.

11. Продеть шнур в кулиску капюшона.

Технический рисунок:

