

Рубашка - Выкройка #6138

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: сорочечная ткань из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин, 10 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: по боковым и верхним срезам планки рукава — 0.5 см, по нижнему срезу - 1.5 см, верхний срез кармана - 3 см, остальные швы - 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Планка — 2 детали
4. Планка рукава - 2 детали
5. Рукав - 2 детали

6. Воротник – 2 детали
7. Стойка – 2 детали
8. Манжета — 2 детали
9. Карман – 2 детали
10. Кокетка – 1 деталь

Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Планка – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином манжеты, верхний воротник, внутреннюю стойку и планку.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру. Заложить и закрепить складки на спинке. Притачать кокетку к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. По отлету и концам воротника проложить отделочную строчку. Нижний срез внутренней стойки заутюжить внутрь на 1 см и настрочить на 0.7 см. Детали стойки сложить лицом к лицу, уравнивая верхний срез, вложить между ними готовый воротник, уравнивая надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.
4. Припуск верхнего среза кармана подогнуть внутрь на 1 см, затем на 2 см и настрочить. Заутюжить припуски кармана внутрь. Наложить карман на лицевую сторону полочки и настрочить по разметке.
5. Планку наложить лицевой стороной на изнаночную сторону полочки и обтачать срез борта. Отогнуть планку на лицевую сторону, подвернуть необработанный срез и настрочить на полочку на 0.2 см от сгиба. Проложить отделочную строчку на 0.2 см от края борта.
6. Стачать и обметать плечевые срезы. Припуск заутюжить на спинку.
7. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, шов заутюжить в сторону стойки. Настрочить нижнюю стойку в шов втачивания верхней стойки.
8. Обработка шлицы: Рукав разрезать по намеченной линии, рассекая уголок в верхней части разреза. Участок от разреза до намеченной линии, равный 1.5 см, подвернуть внутрь дважды на 0.5 см и настрочить. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать уголок до поперечной метки. Припуски шва срезать близко к строчке, у конца строчки припуск рассечь. Планку вывернуть,

приутюжить и отстрочить вдоль линии сгиба снизу до поперечной метки на 0.1 см. Планку сложить с рукавом лицом внутрь и притачать внутренней стороной по размеченной линии. Рукав у конца строчки рассечь поперек от разреза до линии притачивания. Планку отогнуть на лицевую сторону, подвернуть открытый срез и притачать. Планку совместить с намеченной линией на рукаве и настрочить верхний уголок по контуру и вдоль поперечной метки.

9. Втачать рукава в открытую пройму. Шов обметать, приутюжить.

10. Стачать срезы рукавов, одновременно стачивая боковой шов. Швы обметать и заутюжить к спинке. Заложить и закрепить по разметке складки по низу рукава.

11. Сложить манжету вдоль пополам и обтачать короткие срезы. Манжеты вывернуть и приутюжить. Притачать внутреннюю сторону манжеты к рукаву. Нижний срез внешней манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.

12. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. На манжетах и на стойке обметать петли и пришить пуговицы. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

