

Толстовка С Молнией - Выкройка #6142

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: Флис, мягкий толстый трикотаж (футер).

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; шнур для капюшона (приблизительная длина шнурка указана на лекале капюшона); молния (длина молнии указана на лекале полочки); косая бейка шириной 4 см; наконечники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 2 см. Припуск внешнего среза капюшона 2 см. Припуск на подгибку низа подборта – 0 см. Припуск входа в карман – 2 см. Все остальные швы 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.)



с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь
3. Рукав - 2 детали
4. Карман - 2 детали
5. Капюшон - 2 детали
6. Подборт - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой места под петли на капюшоне.
2. Обметать вход в карман. Подогнуть внутрь и настрочить. Обметать и подогнуть верхние, нижние и боковые припуски карманов на изнаночную сторону и приутюжить. Наметить место расположения кармана на полочке и настрочить карман.
3. Стачать плечевые срезы толстовки. Швы заутюжить на спинку и обметать.
5. Втачать молнию начиная от верха до надсечки под молнию.
6. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить детали капюшона лицом к лицу. Наложить на срез капюшона косую бейку и уравнивать срезы. Стачать детали капюшона вместе с косой бейкой. Отогнуть косую бейку и настрочить ее на капюшон, прикрывая тем самым шов стачивания деталей капюшона. Обметать петли. Обметать внешний срез капюшона, подогнуть и настрочить на изнаночную сторону. Прорезать петли и продеть шнур в кулиску.
7. Обметать внешний и верхний срез подборта.
8. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить детали толстовки и капюшона лицом к лицу. На капюшон лицевой стороной внутрь наложить подборт. Наложить на срез капюшона спинки косую бейку (бейка должна заходить на полочку на 1.5-2 см) и уравнивать срезы. Стачать детали капюшона, толстовки и подборта вместе с косой бейкой. Отогнуть косую бейку и настрочить ее на толстовку, прикрывая тем самым шов втачивания капюшона.
9. Закрепить верхний срез подборта вдоль плечевого шва.
10. Втачать рукава в открытую пройму. Шов обметать. Стачать боковой срез и срез рукава. Шов обметать и заутюжить на спинку.

11. Обметать низ изделия.
12. Припуск низа подогнуть внутрь и настрочить.
13. Обметать низ рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

