

Chaqueta Sin Cierre - Patrón de costura #2507

Recomendaciones sobre la tela: tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; fabrica de forro; entretela adhesiva; hombreras.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para dobladillo de prenda y dobladillo de manga - 3 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga superior - 2 piezas
4. Manga inferior - 2 piezas
5. Tapeta - 2 piezas
6. Cuello - 1 pieza
7. Vista del escote trasero - 1 pieza

8. Vista frontal central - 2 piezas

Tela de forro:

1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga superior - 2 piezas
4. Manga inferior - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Tapeta - 2 piezas
2. Cuello - 1 pieza
3. Vista frontal central - 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 1 pieza

El forro se corta usando piezas de patrón para el delantero y la espalda de la tela principal, excepto el ancho de la vista delantera central y de la vista.

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser pinzas en la espalda Planchar la parte interna hacia el centro. Coser la costura trasera central, planchar la costura aparte.
3. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales. Planchar la costura abierta.
4. Doblar la tapeta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser inferior y super. las esquinas. Recortar los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar. Doblar el cuello por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser esquinas. Recortar los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar.
5. Coser la tapeta al centro del borde delantero de la chaqueta. Coser el cuello en el escote de chaqueta. Planchar los márgenes de costura hacia la pieza principal.
6. Coser la costura de la manga, . Coser las mangas en las sisas haciendo juego con las marcas, ajustando la tela a lo largo del lado superior de la cabeza de la manga. Coser hombreras.

Coser las costuras de los hombros vistas y vistas delantero centrales. Planchar la costura abierta. Coser las vistas centrales del delantero y la vista al cuello y a la tapeta. Hacer cortes en los márgenes de costura, y planchar.

7. Doblado de la manga y de chaqueta planchar sobre el revés.

8. Coser costuras en el forro, dejando una abertura en la manga izquierda. Coser el forro a los bordes centrales del delantero y al escote. Coser el forro a los bordes delanteros centrales, a la vista, al dobladillo de la chaqueta y a las mangas.

9. Voltee la chaqueta con el lado derecho hacia afuera a través de la abertura. Coser la abertura para cerrarla.

Dibujo técnico:

