

Chaqueta Con Capucha Y Bolsillos - Patrón de costura #6137

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de pequeña elasticidad. en color contrastante o similar.

Usted también necesitará: banda tejida; cremallera de separación; 2 tapas de extremo de cable; cordón decorativo.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal 1:

1. Espalda superior - 1 pieza en pliegue



2. Delantero superior - 2 piezas
3. Capucha - 2 piezas
4. Capucha central - 1 pieza
5. Vista de capucha - 1 pieza
6. Manga superior - 2 piezas

Tela principal 2:

1. Espalda central - 1 pieza en pliegue
2. Delantero central - 2 piezas
3. Centr. manga trasera - 2 piezas
4. Centr. manga delantera - 2 piezas

Tela principal 3:

1. Espalda inferior - 1 pieza en pliegue
2. Delantero inferior - 2 piezas
3. Delantero lateral - 2 piezas
4. Bolso de bolsillo - 4 piezas
5. Inferior manga trasera - 2 piezas
6. Inferior manga delantera - 2 piezas

Banda tejida:

1. Inferior tapeta - 1 pieza
2. Puño - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Coser la parte superior de la espalda hasta la mitad de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser la pieza central de la espalda a la pieza baja de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
2. Coser bolsos de bolsillo a las piezas inferiores del delantero. Coser los delanteros laterales al delantero, coser la bolsa de bolsillo al mismo tiempo. Planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
3. Coser el delantero superior al delantero central, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser el delantero central al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
4. Coser las costuras de los hombros y las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Coser capuchas laterales a la capucha central, planchar los márgenes de costura hacia la parte central y rematar. Instale los ojales según las marcas. Rematar el borde interior de la vista de la capucha. Sujeta con

afileres la vista a la capucha y coser el borde exterior. Hacer pequeños cortes en curvas, girar la vista hacia el revés. Pespuntear la vista de la capucha sobre la capucha, haciendo un tunel.

6. Coser la capucha en el escote, planchar los márgenes de costura hacia capucha y rematar.

7. Rematar bordes de las vistas frontales centrales. Rematar un borde más largo de la tapeta inferior. Coser el borde sin coser de la tapeta al borde inferior de la chaqueta, estirando ligeramente la tapeta. Coser la cremallera. Envuelve la cremallera con la tapeta y pespuntear en la costura de la cremallera. Doblar la tapeta hacia adentro y pespuntear en la costura del borde superior de la tapeta.

8. Coser la manga media de la espalda hasta la parte inferior de la manga de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser la manga delantera media a la manga delantera inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser la manga superior a la manga delantera media, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser costura superior de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Coser el borde inferior de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar.

9. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

10. Coser el puño en un anillo. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el puño a la manga, ajustar la longitud de la cabeza de la manga, rematar.

11. Pase el cordón por el túnel de la capucha.

Dibujo técnico:

