

Blouse Avec Empiècement Dentelle - Patron de couture #2709

Recommandations sur le tissu: tricot naturel/mixte d'élasticité moyenne, tissu en dentelle tricotée.

Vous aurez également besoin de: tricoté entoilage thermocollant, 5 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge De Couture le long de l'ourlet et de l'ourlet de la manche - 1.5 cm, La marge de couture supérieure de l'empiècement devant - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.



Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche - 2 pièces
4. Parementure encolure — 2 pièces
6. Patte - 2 pièces

Dentelle:

1. Dentelle - 1 pièce au pli

Entoilage thermocollant:

1. Parementure encolure — 1 pièce
2. Patte - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Pliez les pattes en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et repassez. Coudre les pattes sur le côté droit de la dentelle. Coupez la marge de couture de la dentelle dans les coins en vous arrêtant à 0,1 cm de la couture. Enfilez les extrémités des pattes à l'intérieur, placer la patte droite sur la patte gauche, et coudre, et fixant ainsi le bord inférieur. Surjeter les marges de couture.
3. Surjeter le bord supérieur de l'empiècement. Plier à l'intérieur le surplus de couture et surpiquer. Épinglez la dentelle sur l'empiècement, badigeonner ensemble le long du bord inférieur en forme et traiter comme une seule pièce à l'avenir.
4. Coudre la dentelle sur le devant. Faire des coupes dans les marges de couture, repasser et surjeter.
5. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Pliez les parementures endroit contre endroit et coudre les bords extérieurs. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne de couture marquée. Faire de petites coupes dans les courbes, retournez le vêtement à l'endroit parementures sur le côté droit et repasser.
7. Coudre la parementure extérieure dans l'encolure, repasser les surplus de couture vers la patte. Tourner sous le bord non fini du col montant intérieur et surpiquer dans la couture.
8. Surjeter le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
9. Surjetez la marge de couture le long de l'ourlet du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

10. Coudre les boutons sur les pattes, reliant les pattes.

DESSIN TECHNIQUE:

