

Chemisier À Manches Décoratives - Patron de couture #2719

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 bouton.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 1.2 cm. Marge de couture sur le bord inférieur de la manche - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche devant - 2 pièces
4. Manche dos - 2 pièces
5. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

6. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
7. Bretelle - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le devant. Repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Coudre épaule et coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
4. Surjeter les bords du milieu et du bas de la manche. Cousez les pièces des manches du haut vers le haut jusqu'à la marque de la fente, et de la marque de la fente vers le bas jusqu'à l'ourlet. Repasser la couture ouverte, repasser la fente en même temps. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente à 0.1 cm du bord. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces. Coudre la couture des manches. Surjeter les marges de couture et repasser vers l'arrière. Repliez le bord inférieur de la manche vers l'intérieur et surpiquer. Coudre la manche dans l'emmanchure, marge de couture repasser et surjeter.
5. Pliez la sangle en deux dans le sens de la longueur et coudre les bords les plus longs. Tourner la sangle à l'endroit, redresser et repasser. Surjeter les bords plus courts. Enroulez la partie inférieure de la manche avec la sangle, replier à l'intérieur les marges de couture de la sangle et ourler à la main.
6. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 10 cm pour boutonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Ajuster la longueur de la boucle.
7. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure. Repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur le vêtement côté droit vers le bas et badigeonner ensemble le long des bords de l'encolure. Coupez le dos et la parementure dos le long de la ligne marquée. Coudre le décolleté et la fente dos, diminuer progressivement la distance jusqu'au bord de la marge de couture jusqu'à zéro et insérer la boutonnière en boucle. Couper marges de couture et coin sur le dos. Plier la parementure sur l'envers et repasser.
8. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
9. Coudre un bouton à encolure dos.

DESSIN TECHNIQUE:

