

Chemisier En Maille À Encolure Carrée - Patron de couture #2740

Recommandations sur le tissu: doux tricot naturel/mixte d'élasticité moyenne.

Vous aurez également besoin: tricoté entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures - 1.0 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:



1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Patte devant 1 - 2 pièces
4. Patte devant 2 - 1 pièce
5. Manche - 2 pièces
6. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Patte devant 1 - 2 pièces
2. Patte devant 2 - 1 pièce
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Pliez la patte devant 2 en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, et repassez. Pliez la patte devant 1 en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, insérez la patte devant 2 entre les épaisseurs et cousez. Retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser.
3. Épinglez les parementures de l'encolure dos ensemble, endroit contre endroit et coudre l'encolure, commencer et arrêter la couture exactement au niveau de la ligne de couture de l'épaule. Insérer la patte devant 1 entre les parementures de l'encolure dos et coudre la couture d'épaule des parementures. Retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser.
4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre la parementure de l'encolure dos et les pattes de devant dans l'encolure du vêtement, surjeter et repasser.
6. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant à encoches, surjeter et repasser.
7. Surjetez les surplus de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche., pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

