

Vestido Vaquero Con Bolsillo De Parche - Patrón de costura #2760

Recomendaciones sobre la tela: tejidos vaqueros naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido y el dobladillo de la manga — 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Canesú trasero - 2 piezas
4. Espalda inferior - 2 piezas
5. Delantero central - 2 piezas
6. Delantero lateral - 2 piezas
7. Canesú delantero - 2 piezas

8. Delantero inferior - 2 piezas
9. Bolsillo — 2 piezas
10. Manga - 2 piezas
11. Vista del escote delantero — 1 pieza
12. Vista del escote trasero — 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero — 1 pieza
2. Vista del escote trasero — 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser costuras princesa en la parte superior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.1 cm. Coser el canesú a la espalda, planchar márgenes de costura a canesú y rematar. Coser una puntada decorativa doble a lo largo de la costura a 0.1 cm y 0.7 cm.
3. Coser pinzas en las espaldas inferiores, planchar la parte interna hacia el centro. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.1 cm. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.
4. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
5. Coser costuras princesa en la parte delantera superior, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.1 cm. Coser el canesú al delantero, planchar márgenes de costura a canesú y rematar. Coser una puntada decorativa doble a lo largo de la costura a 0.1 cm y 0.7 cm.
6. Aplique una tira de entretela adhesiva en la abertura del bolsillo. Cortar (o llevar lista) cinta al bias, su ancho debe ser igual 4 cm y su longitud debe ser igual a la longitud de la abertura del bolsillo + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujete con alfileres la cinta al bias a la abertura del bolsillo desde el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
7. Coser pinzas en los delanteros inferiores, planchar la parte interna hacia el centro. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.1 cm. Doblar el borde superior, el borde vertical y el borde inferior del bolsillo hacia el revés, planchar. Poner bolsillo a inferior delantero de acuerdo con las marcas y respuntear con doble puntada a 0.1 cm y 0.7 cm. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba, rematar.

8. Coser la costura delantera central, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda, rematar. Coser una puntada decorativa doble a lo largo de la costura a 0.1 cm y 0.7 cm.
9. Coser las costuras de los hombros y los laterales de la prenda, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
10. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista a la prenda lado derecho hacia abajo y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista por el lado revés y planchar. Coser a mano la vista a la prenda a lo largo de la costura del hombro y la cinta de la cremallera.
11. Coser la costura de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
12. Rematar el borde inferior de la prenda y el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

