

Рекомендации по выбору ткани: х\б ткани.

А также вам необходимо: косая бейка, потайная застежка-молния, эластичный шнур, фиксатор для шнура.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и по верхнему срезу кармана - 3 см, по верхнему срезу спинки и полочки, по срезам проймы – см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Карман – 2 детали

Описание работы:

1. Наметить и стачать нагрудные и талиевые вытачки на полочке. Заутюжить нагрудные вытачки вверх, талиевые – к середине полочки.
2. Наметить и стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к середине спинки.
3. Заутюжить верхний срез кармана сначала на 1 см, а затем еще на 2 см. Настрочить верхний



припуск двойной строчкой на 0. 1 и 0. 7 см. Заутюжить боковые и нижние срезы кармана на 1 см. Настрочить карман на спинку по разметке двойной строчкой.

4. Стачать средний срез спинки, заутюжить и обметать.

5. Обработать косой бейкой верхние срезы спинки и полочки.

6. Обметать срезы левого бокового шва. Стачать левый боковой шов от надсечки под молнию до низа. Шов разутюжить. Втачать застежку-молнию.

7. Обтачать косой бейкой срезы проймы, формируя бретель. Длину бретели предварительно отрегулировать при примерке.

8. Стачать правый боковой срез. Шов заутюжить к спинке и обметать.

9. Обметать 2 петли по низу сарафана у левого бокового шва. Припуски на подгибку низа изделия заутюжить на 1 см, а затем еще на 2 см. Шнур продеть через фиксатор, затем вставить в петли и закрепить с изнаночной стороны изделия у припуска правого бокового шва. Настрочить подгибку низа.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

