

Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани с эластичными волокнами.

А также вам необходимо: декоративная тесьма; резиновая тесьма.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см, на подгибку низа блузки и рукава 2см. , припуск горловины полочки и средний шов полочки 1,5см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали

#### Описание работы:

1. Наметить надсечки для петель. Нарезать из декоративной тесьмы петли и притачать к припуску горловины полочки.
2. Обметать средний срез полочки и горловины. Отвернуть обметанные припуски горловины полочки на изнанку и заутюжить настрочить припуски горловины полочки на расстоянии 1см от края горловины. Нарезать резиновую тесьму. Продеть резиновую тесьму в припуски горловины полочки. Стачать средний срез полочки, закрепляя тесьму. Разутюжить средний срез полочки и настрочить на расстоянии 1см от шва стачивания. Продеть резиновую тесьму в припуски среднего шва полочки



и стянуть их до нужной длины. Скрепить тесьму с блузкой.

3. Обметать срез горловины спинки и настроить на спинку. Стянуть горловину полочки на тесьму и закрепить по плечевым срезам. Стачать и обметать плечевые и боковые швы, прокладывая тесьму в плечевые швы. Заутюжить боковые и плечевые швы на спинку.

4. Стачать и обметать шов рукава.

5. Втачать рукава, припосадив по окату.

6. Обметать, подогнуть и настроить низ изделия и рукава.

7. Продеть шнур в петли и завязать.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

